

5 PASOS PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR TU CHROMEBOOK, PC, MAC u otros APARATOS ELECTRÓNICOS

<https://chromeunboxed.com/5-steps-how-to-clean-disinfect-chromebook-prevent-coronavirus-spread-covid19/>

6 DE MARZO DE 2020 Por JOE HUMPHREY

A medida que el mundo sigue atendiendo la amenaza del nuevo coronavirus, la gente está buscando maneras de limpiar y desinfectar sus espacios de vida y sus pertenencias. En nuestro [último episodio de The Chrome Cast](#), hablamos de los muchos eventos tecnológicos que se han cancelado y cómo las empresas y las escuelas se están cerrando para limpiezas profundas. Con todo esto en marcha, pensé que sería un buen momento para hablar de cómo **puedes limpiar y desinfectar tu Chromebook.**

Los Centros para el Control y la Prevención de [Enfermedades dicen que](#) la transmisión del coronavirus ocurre con mucha más frecuencia a través de gotas respiratorias que a través de las fomitas, por lo que su mejor precaución es lavarse las manos y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Pero también dicen que la evidencia actual sugiere que SARS-CoV-2, el coronavirus que causa COVID-19, puede permanecer viable durante horas o días en superficies hechas de una variedad de materiales. Por lo tanto, limpiar y desinfectar superficies de alto tacto, como tu Chromebook u otros dispositivos electrónicos, es una práctica recomendada para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 en tu comunidad.

Ahora vamos a hablar sobre cómo limpiar y desinfectar correctamente tu Chromebook. En primer lugar, necesitará unas toallitas desinfectantes sin lejía o una solución del 40 por ciento de alcohol para frotar y un 60 por ciento de agua destilada. El uso de alcohol para frotar de alta resistencia puede dañar el recubrimiento repelente al aceite (oleofóbico) que ayuda a mantener las manchas fuera de la pantalla. También necesitará [un par de paños de microfibra](#) o cualquier paño de limpieza que esté libre de ropa de cama. Por

último, una lata de aire comprimido es opcional si quieres eliminar cualquier polvo que pueda estar escondido en tu Chromebook, pero este paso no es necesario para fines desinfectantes.

Los suministros de limpieza duros como la lejía nunca deben usarse en tu electrónica, ya que también pueden dañar la pantalla y otras partes de tu Chromebook. Además, evita los cepillos de limpieza abrasivos o las almohadillas de limpieza que puedan rayar las superficies de tu Chromebook.

Última precaución: nunca rocíe ninguna solución de limpieza directamente sobre su Chromebook o cualquier electrónica para el caso. Siempre debe aplicar la solución de limpieza a un paño de microfibra y luego aplicarla al dispositivo para evitar que el líquido entre en el dispositivo y cause daños. Con esas advertencias fuera del camino, comencemos a limpiar y desinfectar tu Chromebook.

Paso 1 – Apague completamente su Chromebook o desenchufe el cable de alimentación si está limpiando un Chromebox. Si corresponde, extrae la batería de la parte inferior del Chromebook. La mayoría de los Chromebooks no tienen baterías fácilmente extraíbles, pero esta es una buena precaución si es posible.

Paso 2 – Desconecta los cables o periféricos que estén conectados a tu Chromebook. Esto le permitirá acceder y limpiar cada parte del dispositivo.

Paso 3 – Utilice el aire comprimido para eliminar trozos más grandes de suciedad o polvo que podrían estar en el teclado y los puertos. Cuando se utiliza aire comprimido, sólo darle unas pocas ráfagas cortas y nunca gire la lata al revés. Si tiene un paño de limpieza adicional, también puede humedezca con agua corriente y limpiar el dispositivo durante este paso.

Paso 4 – Use la toallita desinfectante o aplique una pequeña cantidad de solución de alcohol para frotar en el paño y limpie completamente todo el

Chromebook, incluyendo la pantalla y alrededor de cada tecla del teclado. Utilice una pequeña cantidad de presión para eliminar cualquier huella digital o manchas en la pantalla, pero no demasiado ya que esto podría dañar la pantalla. Si no se siente cómodo utilizando la solución de limpieza en la pantalla, puede comprar [toallitas desinfectantes diseñadas específicamente para pantallas LCD y portátiles.](#)

Paso 5 – Después de que todo esté seco, puede utilizar una microfibra seca para pulir la pantalla para eliminar cualquier neblina que pueda permanecer en la pantalla del proceso de desinfección.

Aunque este artículo está orientado a la prevención de COVID-19, las técnicas de **limpieza descritas anteriormente se pueden utilizar para limpiar y desinfectar generalmente dispositivos**, como Chromebooks compartidos al final de un año escolar o durante la temporada de gripe. El mismo proceso también se puede utilizar para cualquier periférico externo como un teclado y ratón Bluetooth o incluso su teléfono. Si tienes otras ideas o sugerencias sobre cómo limpiar y desinfectar tu Chromebook, comunícanos en los comentarios.